

AUTOSTART è un dispositivo universale che può essere utilizzato come modulo di avviamento remoto Webasto e modulo di avviamento remoto del motore. Il sistema Autostart consente di riscaldare il motore e l'interno dell'auto nelle stagioni fredde, nonché di rinfrescare l'interno nelle giornate calde prima della partenza. In alcuni veicoli è possibile controllare il riscaldatore motore Webasto preinstallato. Il dispositivo consente di avviare il motore con la chiave dell'auto standard, l'applicazione mobile per Android o dispositivi aggiuntivi, come un sistema di allarme o un modulo GSM.

FUNZIONI PRINCIPALI:

- Controllo da remoto dell'avviamento del motore o del sistema Webasto.
- Combina le funzioni del KeyLess transponder senza chiave e del modulo di avviamento. Non c'è bisogno di lasciare la chiave in macchina o collegare dispositivi aggiuntivi: il modulo funziona in modo autonomo.
- Impostazione della durata dell'avvio remoto.
- Semplice configurazione per l'avvio remoto del motore o del sistema Webasto.
- Acquisizione delle funzioni antifurto: il veicolo sarà protetto durante l'avvio a distanza.
Il motore si arresta quando:
 1. *Le porte, il cofano o il bagagliaio vengono aperti.*
 2. *Se si preme il pedale del freno o dell'acceleratore.*
 3. *Se viene utilizzato il pulsante START-STOP.*
 4. *Se il veicolo rileva l'introduzione di una chiave originale nella serratura di accensione.*
 5. *Nei cambi automatici spostare la leva dalla sua posizione P «Parcheggio». Inoltre, il bloccasterzo è attivo durante l'avviamento a distanza (vedi l'elenco dei veicoli compatibili su <http://author-alarm.com>).*
- Registro del livello del carburante: il motore si spegne automaticamente se il livello del carburante è basso (solo per Mitsubishi).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Facile da installare.
- Avvio da remoto tramite dispositivi aggiuntivi (modulo GSM, dispositivo di localizzazione, sistema di allarme senza funzione di avvio remoto, etc.).
- Avvio remoto tramite App mobile Android e/o chiave standard del veicolo.
- Arresto del motore a distanza se è stato avviato a causa di un tentativo di furto.
- Indicazioni con luci esterne (optional).
- Modalità Servizio.

